



西门子 Hicom 315 数字分机常用功能及使用方法

序号	功能	说明及使用方法
1	拨内线	直拨对方的分机号码。
2	拨外线	先拨 0 加外线号码。
3	选择性占外线	拨线路号码 7801—7862。
4	呼叫转移	按“ ”+XX(转移的号码),您可将电话转移到另一台电话机上。
5	转移呼叫(跟我走)	按*11(内线/外线)、*12(外线)、*13(内线)+分机号码,将您的电话转移到另一台电话机上;按#1取消此功能。
6	代接呼叫	别人的分机铃响,按*59+XX(振铃的分机号),将他人的电话接到您的电话机上;同组分机按*57代答。
7	会议电话	按分机号,接通第一方,按“ ”键拨第二个号码,接通后按“>”键至“Conference?”按“ ”键,建立三方通话。系统可维持五方通话
8	直拨呼叫	按*80+分机号,可直接打开对方的扬声器进行通话。
9	免打扰	如不想有电话打扰您,可设定此功能,按*97,此时您可打出电话但呼叫方听到忙音,按#97可取消此功能。
10	遇忙/无应答回叫	被叫忙音或无应答时,按“ ”键,当被叫挂机或打电话时,自动接通主叫(最多存储2个回叫);按#58取消此功能。
11	改变分机锁密码	按*93+XXXXX(旧密码)+XXXXX(新密码)+XXXXX(新密码) 注:初始状态所有分机的密码为00000。
12	分机锁定	按*66+XXXXX(五位密码),可防止别人使用您的电话;按#66+XXXXX(五位密码)可解除分机锁。
13	时间提醒	*46输入相应时间后挂机。到响应的时间后分机自动响铃。取消按#46。
14	快速拨号	按*7+输入缩位号码(个人*0—*9,公共拨号码000—999)。储存按*92+位置(*0—*9)+出局码+外线号码。系统拨号在程序中设定。
15	允许加入	在进行的通话中你听到一个信号音,即有另一电话进入,按“ ”键,第二个电话接通。挂机接通第一个电话。
16	呼叫暂存	正在进行通话,按“Service Menu+*56”同时输入站号(0-9)此电话被保留在指定的站号内,对方听音乐。
17	检索呼叫暂存	系统内分机均有权接听指定站号内的电话。那起听筒按#56加站号(0-9),相应的电话将接通。
18	交替通话	交替与两个不同的电话通话。在允许加入的基础上与一方通话,另一方保留,重复输入*2,可在两个电话间交替通话。
19	发送文本信息	提起话筒输入代码*68在输入目的地分机号,输入一条信息代码后挂机。对方话机可显示出信息内容(对方是显示话机)
20	取消发送文本信息	提起话机输入代码#68,挂机,将取消以发送的信息。